

Yashica

AS

MODEL

使い方



フィルムの 入れ方

フィルムをカメラ
に入れることを装填
といいます。フィル
ム装填の際は次の順
序に従って、できる
だけ日光の直射光を
避けた状態でこな
すてください。

①カメラの裏蓋の開閉レ
バーを右の矢印方向に回しま
すと、裏蓋が自動的に開き
ます。



②フィルム捲取フープの左
対側のスプルーフを引
いて、①スプルーフを入れます。



③フィルムを捲取するフ
ープのレバーを引くと、④の順
に捲取のフープが右に入ります。



④フィルム上の巻取（ローテ
ーション）を引くと、⑤の順に
スプルーフの中心の溝に巻
かれます。



⑤左側を右側に入れたら、
次にフィルム捲取フープ
を左側方向に回して巻か
ます。



⑥少し捲かすとフィルム
に凸凹がでますが、こ
れをカメラのスプルー
フに合わせます。



⑦裏蓋を閉め、開閉レバ
ーをCの矢印方向に回し、定
位にとめれば、フィルムの
装填は完了します。



フィルム
計数計
自動復元装置

ヤシカA5はフィルム計数計自動復元装置付ですから、真直を開ければ、フィルム巻戻時には自動的に巻きがでるようになっております。

①真直を開ければ、フィルム巻戻時には自動的に巻きがでるようになって止ります。



②一枚の撮影が済んだら、ストップボタンを押し、巻戻は③がでて止ります。以下これを繰り返します。



③シャッターセットは式④ダブルアクションモードを大向方向に上げてセットします。



絞りとシャッターは、それぞれの調節リングでおこなひ、その数値はレンズ側上側の表示窓に映りませんが、常に撮影の感時で数値がよみとれます。

EXP

ダイヤル



①二枚レフを普通にした状態で、まず右のリングを回して、シャッター速度をさめます。



②次に左のリングを回して絞りを決定します。なれてくれば同時に両方の調節ができます。



③絞りとシャッターの数値は、レンズ側上側の表示窓に表われます。



A S型のアクセサリー

- フード** ヤシカA S型用フードはバヨネット30です。これには当社で販売している専用のヤシカフード(¥480—革ケース付)があります。
- フィルター** フィルターは市販のバヨネット30のものの中から、その用途に従ってお選び下さい。
- プロクサー** 1号と2号があり、1号は50cmまで、2号は30cmまでの接写ができます。これもバヨネット30と御指定下さい。
- レリーズ** レリーズはライカ型レリーズを使用して下さい。